CARAVAN WEIGHT CONTROL 取扱説明書

■キャラバンウエイトコントロール使用上の注意

CWC(キャラバンウエイトコントロール)はモーターホーム、キャンピングカー、トレーラー他の、前後部の重量、左右と全体の重量を1000kg(1車輪当り)まで計ることが出来ます。(ジョッキー車輪は10kg。)

1.CWCには敏感なエレクトロニクスパーツが使われています。雨中や高温の状況下で使用しないで下さい。また、落とさないよう注意して下さい。故障の原因になります。
2.CWCは固く平らな地面でのみご使用下さい。
3.CWCは温度変化に敏感です。使用する前に数分間置き周囲の温度に同化させて下さい。
4.1.5V アルカリ単四電池 X3個をご用意下さい。充電式電池は 使用しないで下さい。

■ボタン機能

・ON/OFFボタンを押し作動状態にします。5分以上使用しないと自動的にOFFになります。
注意:CWCをOFFにすると記録された数値はすべて失われます。

○スクロールボタン(▲ボタン)

・最初の車輪を計るためにスクロールボタンを押します。スクロールボタンを押すたびに点滅が移動します。
・車輪はどの順番でも計ることが可能です。
・スクロールを使って既に記憶させた重量を確認することが出来ます。

○TOTALボタン

・記録されたすべての車輪の重量を合計する時に押します。
・再び重量を計るモードに戻すためにはもう一度TOTALボタンを押します。

■プログラムを選ぶ

CWCは下の三つのプログラムが使用可能です。使用するプログラムを選ぶには、TOTALボタンを押しながらスクロールボタンを押します。(一度電源を切り再びCWCをONにすると、前回選んだプログラムが表示されます。)

プログラム1:単車軸キャラバンおよびトレーラーの重量を計る。

1.プログラム1を選びます。ジョッキーの印が点滅します。
2.ジョッキーの車輪を計る:二つのセンサーの間に車輪をそっと乗せます。ジョッキーの車輪の矢印両方が点滅するまで待ちます。これは重量が記録されたことを示します。車輪をCWCから降ろします。
3..次にスクロールボタンを押すと左側の車輪がディスプレーに点滅します。
4.CWCを左側の車輪の前に直角に置き、車をできるだけゆっくりCWCの上を通過させて下さい。ゆっくり通過するほど正確に測定出来ます。その際ディスプレイの上に乗らないよう注意して下さい。
5.重量を記録するためにスクロールボタンを押します。右車輪も4.と同様に行って下さい。
6.TOTALボタンを押すと合計が表示されます。

プログラム2:二車軸のキャラバンおよびトレーラーの重量を計る。

1.プログラム2を選択してプログラム1と同様に、ジョッキーの車輪を計測して下さい。
2.記憶するためにスクロールボタンを押し、できるだけゆっくりCWCの上を片側二つの車輪が通過するまでスクロールボタンを押さないようにして下さい。
3.記憶するためにスクロールボタンを押します。右側の車輪も2.と同様に行って下さい。
4.TOTALボタンを押すと合計がでます。また、各車輪の重量はTOTALを押しつずけることによって表示されます。

プログラム3:モーターホームや他の四輪車の重量を計る。

注意:正確な計測をするためには各車輪は同じ高さにして下さい。できれば、CWCと同じ厚みの板 (厚み25mmX長さ40cm)を、計ろうとする車輪の反対側の車輪の下にも置き、板の1/3の所まで乗り上げたところでCWCをセットするとより正確に計測することが出来ます。(図参照)
1.プログラム3を選びます。
2.CWCを横に前輪左側の車輪の前に起き、ゆっくりその上を通過します。
3.スクロールボタンを押すと左後輪が点滅します。
4.同様に2.を再び行います。
5.右側の車輪も同様に計測して下さい。
6.左側の合計重量を示すためにTOTALボタンを押します。それから、スクロールボタンを押すと右側の重量が表示されます。再びスクロールボタンを押すと両方の合計が表示されます。

ニュージャパンヨット株式会社
www.njy.co.jp